Ende der Planfeststellung
401+180
401+000
Beginn Planfeststellung BAS
0+163,50
400+500
400+000
Ende Baustrecke BA1
1+295
399+500
Rhynern
Beginn der Planfeststellung
399+260
0+500
1+000
Beginn Baustrecke BA1
0+250
1+500